Manual de Usuario

REL00032

www.bidcom.com.ar

1. Fotografía
2. USB
3. ON/OFF (Botón de Acción)
4. Ajustar Hora
5. Micrófono
6. Luz Indicadora
7. Cámara

Inicialización

1. Conecte el reloj a la PC media el puerto USB. Espere dos horas hasta que finalice la carga de la batería.
2. Retire el dispositivo de modo seguro. Enciéndalo con el botón 3 y espere a que la luz roja se apague, la azul se encienda, y cuando empiece a titilar automáticamente empezara a filmar, apagando su luz a la cuarta vez que titile.
3. Para apagar mantenga dos segundos presionado el botón de acción hasta que la luz se apague.

Funciones:

Video

1. Cuando encienda el equipo vera una luz azul constante, inmediatamente empezara a titilar, esto significa que está grabando.
2. Si la luz azul permanece constante, para empezar a filmar presione una vez el botón de acción (3), titilara una luz azul 3 veces y se apagará. Desde el primer titileo de luces el reloj está filmando.
3. Cada 20 minutos el reloj guardara automáticamente el video y continuara filmando hasta que llene la memoria o finalice la carga de la batería.
4. Cuando el reloj está filmando, si presiona una vez el botón de acción (3) vera que titila 3 veces y se vuelve a apagar. Esto quiere decir que la cámara sigue grabando. Para detener la filmación deberá presionar una vez más el botón de acción (3) mientras titila las 3 veces, la luz volverá a ponerse azul constante.

Fotografía

1. Cuando el reloj se encuentre con la luz azul constante encendida, cada vez que presione el botón 1 (foto) vera una luz roja que se enciende y se vuelve a apagar.
2. Cada vez que esto ocurra la cámara habrá tomado una foto.

Importante: Colocar las perillas correspondientes y protecciones del reloj antes de sumergir el mismo.

Atención Sr. Cliente

Garantía baterías Li-XXX

Le comunicamos que las baterías de Li-Po, Li-ion, Li-Fe, más todas las otras que contengan en su composición química Litio, se reconoce solo la correspondiente garantía del fabricante sujeta solamente está a defectos de fabricación.
Recomendamos siempre dejar en ellas no menos al 15-20% de su carga total. Por lo tanto aquellas baterías que por uso indebido se agotaron más allá de su límite, como así también aquellas que fueron mal tratadas con sobre cargas, golpes, etc., no se reconocerán en garantía alguna.
Sepa que la inestabilidad de estos compuestos químicos que contienen dichas baterías, hace que Ud. como usuario de las mismas extreme el cuidado que estas requieren tanto para su carga, su uso y almacenamiento.
Atte.

Servicio Técnico Bidcom

Bidcom S.R.L. – ® Copyright - Todos los derechos reservados